

GeoSafari - Super Binoclu Junior

Cum să utilizezi GeoSafari - Super Binoclu Junior

Vezi ceea ce auzi, cu **Super Binoclu Junior**! Mărește lumea din jurul tău cu acest binoclu fără focalizare care mărește de 3x și amplifică sunetele naturii cu ajutorul unui microfon integrat.

Înainte de utilizare

Înainte de a folosi GeoSafari - Super Binoclu Junior, instalează 2 baterii AAA, conform instrucțiunilor de pe pagina următoare.

Puneți copilului șnurul de siguranță în jurul gâtului.

Controlul volumului

Pentru a activa volumul, rotește discul lateral și începe explorarea!

Instalarea bateriilor

1. Deșurubează cu grijă și îndepărtează capacul compartimentului pentru baterii, situat pe lateralul binocului.
2. Introdu 2 baterii AAA noi în compartiment, conform diagramei de mai jos.
3. Închide capacul compartimentului și strânge șurubul.

Atenție:

- Nu folosi baterii reîncărcabile.
- Nu amesteca baterii vechi cu baterii noi.
- Nu combina tipuri diferite de baterii: alcaline, standard (carbon-zinc) sau reîncărcabile (nichel-cadmiu).
- Nu reîncărca bateriile care nu sunt reîncărcabile.
- Scoate bateriile reîncărcabile din jucărie înainte de a le încărca.
- Încarcă bateriile reîncărcabile doar sub supravegherea unui adult.
- Folosește doar baterii de același tip sau echivalente cu cele recomandate.
- Introdu bateriile respectând polaritatea corectă.
- Scoate bateriile consumate din jucărie.
- Nu scurtcircuita bornele de alimentare.

Atenție: Nu privi direct către soare cu lentila de mărire, deoarece poate provoca leziuni grave ale ochilor. Se recomandă supravegherea de către un adult.