

Bormașina Magică – Racheta

Hai să construim împreună! Bine ai venit în lumea **Design & Drill® Bolt Buddies™**, unde micuțul tău învață noțiunile de bază ale construcției și ingineriei, dezvoltând în același timp abilități motorii fine cu unelte create special pentru mânuțele lui.

La fel ca micul tău constructor, figurinele **Bolt Buddies** își pot exprima o gamă largă de emoții, care pot fi schimbate pentru a crea personaje ce îi ajută pe cei mici să își exprime marile lor emoții. Figurinele **Bolt Buddies** sunt gata de treabă, așa că hai să construim împreună o lume mai bună.

- Setul conține: rachetă, figurină astronaut, figurină cățeluș, 6 piese care se îmbină pentru construirea rachetei, 7 șuruburi transparente, o bormașină roșie cu funcțiile de înșurubare și deșurubare, pentru a face munca mult mai ușoară, ghid în limba engleză.

Pentru început:

1. Introduceți 3 baterii AAA în compartimentul pentru baterii al bormașinii (consultați secțiunea Instalare și Instrucțiuni pentru baterii din acest ghid).
2. Ajutați copilul să fixeze capătul (burghiul) bormașinii.
3. Prezentați copilului cele trei poziții ale comutatorului: înainte, oprit și înapoi.

Pasul 1

Asamblați piesele împreună.

Pasul 2

Folosiți bormașina pentru a înșuruba șuruburile transparente în găurile componentelor rachetei. Asigurați-vă că toate părțile sunt fixate cu șuruburi pentru a preveni pierderea acestora în timpul jocului.

Pasul 3

Folosiți un șurub pentru a asambla figurina Bolt Buddy astronaut, apoi puneți-i casca și sunteți gata de decolare! Fiecare figurină Bolt Buddy poate fi folosit și ca șurubelniță.

Instalare și Instrucțiuni pentru baterii

1. Bormașina necesită trei baterii AAA, care nu sunt incluse.
2. Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă.
3. Nu amestecați baterii vechi cu baterii noi.
4. Nu reîncărcați bateriile nereîncărcabile.
5. Nu utilizați baterii reîncărcabile.
6. Nu amestecați diferite tipuri de baterii: alcaline, standard (carbon-zinc) sau reîncărcabile. 7. Utilizați doar baterii de același tip sau echivalent.
8. Scoateți bateriile epuizate din aparat.
9. Nu scurtcircuitați bornele de alimentare.
10. Încărcați bateriile reîncărcabile numai sub supravegherea unui adult.
11. Scoateți bateriile reîncărcabile din jucărie înainte de încărcare.