

## Set STEM - Modelul Lunii cu telecomanda [ E2003 ]

### Fazele Lunii

Cand privim Luna de pe Pamant observam ca pare sa isi schimbe forma pe parcursul lunii calendaristice, dintr-o semiluna intr-o Luna Plina si apoi revine la forma initiala. Ceea ce observam noi este de fapt modul in care Soarele lumineaza Luna, variind in functie de pozitia Pamantului, a Soarelui si a Lunii pe cer. Acestea sunt asa numitele faze ale Lunii.

Mod de functionare

1. Introduceti bateriile in compartimentul special. Inchideti capacul.
2. Apasati butonul ON.
3. Agatati de perete folosind un surub sau un cui.
4. Daca sunteti in Emisfera Nordica, folositi gaura marcata cu NH. Daca sunteti in Emisfera Sudica folositi gaura marcata cu SH.

Mod manual – setati manual faza Lunii, astfel incat aceasta sa corespunda cu cea Luna adevarata.

Mod automat – trece automat prin toate fazele Lunii

Mod Stand by

### IMPORTANT!

Va rugam sa urmati instructiunile cu atentie. Suntem mandri de serviciul nostru de relatii cu clientii, asadar, daca aveti probleme cu produsul, va rugam sa ne contactati. Promitem ca vom face tot ce ne sta in putinta pentru a va ajuta. [customerservices@brainstormltd.co.uk](mailto:customerservices@brainstormltd.co.uk).

### Recomandari privind siguranta bateriilor

Bateriile se inlocuiesc doar de catre un adult.

Dezactivati jucaria inainte de a deschide compartimentul bateriilor.

Scoateti bateriile epuizate din jucarie.

Asezati bateriile corect respectand marcasele "+" si "-" de pe baterii si jucarie.

Nu incercati sa incarcati bateriile care nu sunt reincarcabile.

Bateriile care sunt reincarcabile trebuie sa se scoata din jucarie inainte de a se incarca.

Bateriile reincarcabile trebuie sa se incarce intotdeauna sub supravegherea unui adult, nu amestecati bateriile vechi cu cele noi.

Trebuie sa se utilizeze baterii de acelasi fel sau echivalent.

Nu amestecati baterii alcaline, standard (zinc-carbon) ori reincarcabile.

Asigurati-va ca este bine inchis compartimentul bateriilor.

Nu trebuie sa se produca un scurt circuit in terminalele alimentatiei.

Nu inlaturati bateriile aruncandu-le in foc.

Nu incercati sa deschideti cutia externa.

Nu bagati in apa jucariile cu baterii, le puteti sterge doar cu o carpa.

Ajutati mediul inconjurator, aruncand produsele nereutilizabile intr-un mod responsabil.

Simbolul cosului de gunoi indica faptul ca produsul si bateriile nu trebuie aruncate in deseuri menajere deoarece contin substante ce pot dauna atat mediului cat si sanatatii dvs.

Recomandam folosirea punctelor destinate pentru colectarea acestor produse sau instalatiile de reciclare pentru a arunca produsul sau bateriile.