

Ghid de instructiuni

Acest clopotel electronic care salveaza vocea este atat de zgomotos incat poate fi folosit intr-o sala de clasa galagioasa, la locul de joaca, sau oriunde in alta parte unde profesorul vrea sa se faca auzit. Grozav pentru semnalizarea inceputului si sfarsitului unei activitati, avertizandu-i pe elevi cand sunt prea galagiosi, sau chiar sa aplaude raspunsurile corecte. Foloseste ghidul pentru a aflat cat mai multe despre clopotelul electronic.

Caracteristici:

Selector de sunet

Roteste acest cadran de apelare pentru a porni sau opri clopotelul si selectati un sunet.

Reglare volum

Rotiți acest cadran pentru a regla volumul de la incet la tare.

Difuzor

Difuzor puternic, de inalta calitate, proiecteaza sunetul de-a lungul camerei.

Numere cu sunet

Alege dintre 7 sunete diferite – de la zanganitul clopotelului la aplauze.

Compartimentul bateriei

Cum se utilizeaza

Inainte de a incepe, pune 4 baterii tip AAA in compartimentul bateriei. Vezi instructiunile de instalare ale bateriei.

A. Porneste clopotul rotind selectorul din pozitia “OPRIT” la un numar cu sunet.

1. clopot de mana
2. goarna
3. ceasul desteptator
4. alerta spatiala
5. clinchet de clopotel
6. alarma tic-tac
7. aplauze

B. Inclina clopotelul pentru a auzi sunetul selectat. Pentru cele mai bune rezultate, indreapta difuzorul catre elevii care necesita atentia ta.

C. Intoarce clopotelul la pozitia lui verticala pentru a opri sunetul.

Pentru a simula sunetul unui clopotel adevarat, poti sa misti clopotelul inainte si inapoi din pozitia lui verticala si in pozitiile lui inclinate. Acesta opreste sau porneste sunetul in mod repetat.

D. Roteste cadranul pentru a ajusta intensitatea volumului.

Sugestii pentru utilizare

- Utilizeaza clopotelul drept o unealta ajutatoare pentru organizarea clasei prin atribuirea sunetelor pentru diferite semnale sau activitati din clasa ta.

De exemplu:

- zanganitul clopotelului (1) – inseamna “liniste!”
- alarma tic-tac (6) – inseamna “timpul a expirat!”
 - alerta spatiala (4) – inseamna “intoarceti-va la locurile voastre!”
 - clinchet de clopotel (5) – inseamna “aliniati-va!”
- Atunci cand elevii raspund corect si repede, premiaza-i cu aplauze (7).
- Pe timpul activitatii fizice in aer liber , foloseste sunetul pentru a trimite un semnal imediat pentru diferite exercitii sau miscari.

Instructioni pentru instalarea bateriei

Pentru cea mai buna functionare, foloseste intotdeauna baterii alcaline noi. Alte tipuri de baterii se vor consuma mai repede.

1. Deschide compartimentul bateriei localizat pe clopot si strange balamalele pentru a-l tine pe loc.
2. Instaleaza 4 baterii AAA (1,5v) noi in compartimentul bateriei, urmarind schita cu instalarea corecta a bateriei.
 - Nu folosi baterii reincarcabile.
 - Nu amesteca baterii noi cu cele vechi.
 - Nu amesteca diferite tipuri de baterii: alcaline, standard (zinc-carbon) sau reincarcabile (nichel – cadmiu)
 - Bateriile care nu sunt reincarcabile nu trebuiesc reincarcate.
 - Bateriile reincarcabile trebuiesc scoase din unitate inainte de a fi incarcate.
 - Bateriile reincarcate se pot folosi doar sub supravegherea unui adult.
 - Doar bateriile de acelasi fel sau echivalente sunt recomandate pentru a fi folosite.
 - Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corecta.
 - Bateriile care urmeaza sa se termine trebuie scoase din jucarie.
 - Bornele de alimentare nu trebuie scurt-circuitate.
 - Pentru a preveni coroziunea si posibila deteriorare a produsului este recomandat sa scoateti bateriile din unitate daca nu va fi folosit pentru mai mult de 2 saptamani.
3. Inchide capacul compartimentului bateriei pana face click.

Grija pentru clopotelul tau electronic

Depanare

Daca clopotelul tau electronic nu functioneaza corect, inlocuieste bateriile cu un set nou. Bateriile slabe pot provoca o multitudine de defectiuni. Pentru a prelungi viata bateriei, Clopotelul electronic trebuie oprit atunci cand nu este utilizat.

Cum sa iti cureti clopotelul electronic

Curata clopotelul electronic cu o carpa usor umeda sau uscata. Nu scufunda clopotelul in apa. Nu turna /pulveriza lichide pe clopotel.